


Fiche terrain

Protocole de mesure de la transparence de l'eau

- Prenez vos mesures entre 10 h et 15 h.
- Évitez les conditions venteuses et pluvieuses.
- Installez-vous dos au soleil.
- Retirez vos lunettes de soleil.


1

Positionnez l'embarcation au-dessus de la station de mesure et ancrez-la. **Attendez cinq minutes.** Si l'endroit est trop profond pour vous ancrer ou si votre embarcation dérive, lestez le disque de Secchi à l'aide d'un poids.



2

Faites descendre doucement le disque de Secchi dans l'eau jusqu'à ce que vous le perdiez de vue. **Faites-le remonter** pour qu'il réapparaisse, puis **descendez-le de nouveau** afin de trouver le point exact où il disparaît.



3

Marquez la profondeur à laquelle le disque disparaît avec une pince que vous placez sur la corde à la jonction de l'air et de l'eau.

4

Mesurez la longueur de la corde entre la pince et le disque de Secchi avec une précision au décimètre. Remplissez la fiche de collecte de données.